




Převod videosouborů do formátu pro Pohádkový kamínek® – návod


© Elfin Grit s.r.o. 2012 Případné dotazy na e-mail: info@elfingrit.com

Pro převod Vašich videosouborů a stahování videoklipů do formátu vhodného pro Pohádkový kamínek je možno použít celou řadu volně šiřitelných i placených programů. Jedním z nejrozšířenějších je program **Any Video Converter**, jehož použití pro tyto účely je dlouhodobě ověřeno a níže popsáno.

Program Any Video Converter (aktuální verze je 3.3.0) je možno stáhnout z řady serverů, například z www.slunecnice.cz. Pro domácí použití je možno používat program jako freeware licenci zdarma. Po instalaci se zobrazí následující úvodní obrazovka programu:



1) Jako první je třeba vytvořit si na počítači nějakou složku, do které bude program ukládat výstupní videosoubory ve formátu pro Pohádkový kamínek. Řekněme, že to třeba bude složka C:\PKamínek\Video_output. Vytvořte tedy nějakou složku třeba tohoto jména.




2) Nyní je třeba v programu Any Video Converter nastavit, kam má výstupní soubory ukládat. Pro tento účel použijeme tlačítko „Nastavení“ (1) v levé dolní části okna programu. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí nové okno „Možnosti“.

V tomto okně vyplníme či vybereme (Procházet...) vstupní pole označené jako „Výstupní složka“ (2) a zapíšeme do něj celou cestu k naší vytvořené výstupní složce, tedy například C:\PKamínek\Video_output. Po tomto zadání stiskneme tlačítko „OK“ ve spodní části okna.(3)




Převod videosouborů do formátu pro Pohádkový kamínek® – návod

© Elfin Grit s.r.o. 2012 Případné dotazy na e-mail: info@elfingrit.com



3) Nyní je třeba v programu nastavit požadovaný výstupní formát pro Pohádkový kamínek. Postup je následující:

3a) Klikneme na rozbalovací šipku vpravo nahoře (4).
3b) V rozbaleném menu zvolíme (levým tlačítkem myši) volbu „Flash video film (*flv)“ (5). Po této volbě se objeví v pravém sloupci dole parametry výstupního videosouboru, které je třeba nastavit pomocí rozbalovacích menu u každého údaje následovně:



3c) Velikost videa nastavte na **320x240** (6)

3d) Rychlost videa nastavte na **512 nebo 384** (nižší kvalita) (7)

3e) Počet snímků nastavte na **25** (8)




Převod videosouborů do formátu pro Pohádkový kamínek® – návod

© Elfin Grit s.r.o. 2012 Případné dotazy na e-mail: info@elfingrit.com

Nyní vybereme video soubory, které chceme konvertovat pro Pohádkový kamínek. Klikneme na tlačítko „Přidat video“ (9) a v nabízeném okně (10) postupně nebo hromadně vybereme video soubory ke konverzi. Vybrané soubory se přidávají do seznamu ve střední části okna programu.

U každého vybraného souboru jsou vidět jeho parametry včetně délky a rozlišení. (11)



Pokud chceme jako vstup použít video např. ze serveru YouTube, stiskneme tlačítko „Stáhnout“ (12) a do následně vysvíceného okna „Import videa z internetu“ (13) zkopírujeme URL adresu daného videa. Obě možnosti lze kombinovat.

Jakmile jsou všechny soubory ke konverzi vybrány, stiskneme tlačítko „Konverze“ (14) a začne postupně konverze všech Vámi vybraných souborů.

Po ukončení konverze jsou výsledné zkonvertované

soubory ve Vámi určené výstupní složce a můžete je nakopírovat do některé složky ve složce USER v paměti Pohádkového kamínku.

